















































S AWZ 8992

SNABBGUIDE

Läs även "Bruksanvisningen" noggrant



	Mycket våt tvätt	Våt tvätt	Tvättmängd kg	<div><div></div><div>Program och torrhetsgrad</div></div>	Tillvalsfunktioner <div></div>	Skontork och Snabb kan inte väljas tillsammans		Signal och Skrynkelsskydd kan inte väljas tillsamman		Fördrojd Start Fördrojer programstarten
	Ungefärliga torkningstider (i minuter)					<div></div> <div>Skontork Minskar torkeffekten (rekommenderas för ömtåliga material)</div>	<div></div> <div>Snabb Minskar torkningstiden (rekommenderas för små artiklar)</div>	<div></div> <div>Signal Hörs med jämma mellanrum när programmet är klart</div>	<div></div> <div>Skrynkelsskydd Förhindrar att tvätten skrynklas</div>	
Bomull	85' 150'	70' 120'	3,0 6,0	Bomull <div></div> <div>Max. 6 kg</div>	<div></div> Skåptorrt Plus	<div></div>	<div></div> Max. 3,5 kg	<div></div>	<div></div>	<div></div>
	80' 130'	60' 110'	3,0 6,0		<div></div> Skåptorrt *	<div></div>	<div></div> Max. 3,5 kg	<div></div>	<div></div>	<div></div>
	60' 110'	50' 85'	3,0 6,0		<div></div> Stryktorrt *	<div></div>	<div></div> Max. 3,5 kg	<div></div>	<div></div>	<div></div>
Syntet	30' 55'	25' 45'	1,0 2,5	Syntet <div></div> <div>Max 2,5 kg</div>	<div></div> Skåptorrt Plus	<div></div>	-	<div></div>	<div></div>	<div></div>
	25' 45'	20' 35'	1,0 2,5		<div></div> Skåptorrt *	<div></div>	-	<div></div>	<div></div>	<div></div>
	20' 35'	15' 25'	1,0 2,5		<div></div> Stryktorrt	<div></div>	-	<div></div>	<div></div>	<div></div>
Stryka lätt	30'	20'	1,5	<div></div> <div>1,5 kg</div>	Anges för torkning av 5 skjortor.	-	-	<div></div>	<div></div>	-
Vädning	-	-	-	Vädning <div></div>	Tvätten vädras i 30 minuter utan värme.	-	-	<div></div>	<div></div>	<div></div>
Tid	-	-	-	<div>20'</div> <div>40'</div> <div>60'</div>	Slutför torkningen eller torkar enstaka persedlar (passar alla material).	-	-	<div>20'</div> <div>40'</div> <div>60'</div>	<div>20'</div> <div>40'</div> <div>60'</div>	<div>20'</div> <div>40'</div> <div>60'</div>

	Startar torkprogrammet. Torkprogrammets kontrollampa blinkar medan du väljer program. Tryck för att bekräfta det program du har valt.
	Fördrojer starten av torkprogrammet från 1 till 9 timmar. För att ställa in startfördrojning, vrid programväljaren till önskat program, välj övriga funktioner och tryck på Startfördrojningsknappen. För varje tryck på startfördrojningsknappen fördrojs torkprogrammet med en timma. Tryck på Start/Paus-knappen för att bekräfta ditt val. Startfördrojningslampen blinkar och nedräkningen sätter igång genom att minska tiden i steg om en timma. Lamporna i startfördrojningsknappen börjar blinka när nedräkningen aktiverats. Under nedräkningen roterar trumman då och då för att omfördela tvättgodset och pumpen kan slås på under en kort tid. För att avbryta eller ändra den tidigare inställda tidsfördrojningen, vrid programvalsramen till "0" eller öppna luckan.
	När torkprogrammet startat anges en standard torkningstid beroende på vilket program som valts. Efter 15 sekunder justeras tiden till den förväntade återstående tiden beroende på laddningens storlek, typ och fuktighet.
	Omfördelar tvättgodset i trumman. När Skrynkelsskyddet har valts som tillvalsfunktion, och tvättgodset inte har plockats ur maskinen, aktiveras ett antiskrynkelprogram under 12 timmar. Under nedräkningen roterar trumman då och då för att omfördela tvättgodset.
	Kontrollampen tänds när filtret behöver rengöras. Rengör filtret efter varje program.
	Tänds när vattenbehållaren behöver tömmas. Torkprogrammet avbryts automatiskt. Töm vattenbehållaren. Tryck på Start/Paus-knappen för att starta torktumslaren igen och fortsätta programmet.
	Kontrollampen som tänds när ett fuktkontrollerat program har valts visar att skyddsfunktionen fungerar. Funktionen är inte aktiv i tidskontrollerade program 20' 40' 60' samt vädning.
PROGRAMSEKVENSIKATORER	
	Fast sken: Övertorkningsskydd fungerar
	Fast sken: Torkning pågår.
	Fast sken: Programmet klart.
	Fast sken: Skrynkelsskyddet på.

* Testprogram enligt IEC 61121

5019 307 00214

FÖRBEREDELSE

1. Dra igen dragkedjor, knäpp alla knappar, spännen och liknande samt töm alla fickor.
2. Vänd plaggen ut och in.
3. Lägg i en artikel i taget i trumman så att tvättgodset inte trasslar ihop sig.

Sortera tvätten så här:

- A) Efter skötselsymboler (på kragen eller i sömmen):**



Lämplig för torktumling



Endast torktumling med reducerad torkeffekt



Torktumla inte

- B) Efter mängd eller tjocklek/vikt**

När tvättmängden överskrider torktumlarens kapacitet ska tvättgodset sorteras efter vikt (skilj t.ex. handdukar från tunna underkläder).

- C) Efter typ av material**

Bomull/linne: Handdukar, tröjor, sängkläder och bordsdukar i bomull eller linne.

Syntetmaterial: Blusar, skjortor, overaller, etc. i polyester, polyamid eller blandade bomulls-/syntetmaterial.

- D) Efter önskad torrhetsgrad**

- Sortera enligt följande: Stryktrött, skåptrött, etc.

Torktumla inte: Ylle, silke, nylonstrumpor, ömtåliga broderier, tyger med metalldekorationer, skrymmande föremål såsom sovsäckar, etc.

Observera: använd endast tillsatser godkända för torktumlare och skölj noggrant plagg som behandlats med fläckborttagningsmedel före torkning. **Använd endast plastföremål godkända för torktumlare** och torka aldrig gummi eller plagg som smutsats ned med vegetabilisk olja i torkaren.

VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER

Program och tillvalsfunktioner:

- Välj program genom att vrida programvalsramen till önskad position. Start/Paus-lampan blinkar "◀▶", vilket anger att programmet kan startas.
- Välj tillvalsfunktion genom att trycka på motsvarande funktionsknapp. Kontrolllampan i funktionsknappen tänds och bekräftar att funktionen är inställd.
- För att ångra en tillvalsfunktion trycker du bara på funktionsknappen en gång till.

STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM

1. När du valt önskat program och eventuella tillvalsfunktioner trycker du på Start/Paus. Om tvättgodset inte plockas ur maskinen direkt efter torkprogramets slut startas automatiskt ett skrynkelskyddsprogram. Detta varar i högst 60 minuter. Trumman roterar med jämna mellanrum för att förhindra att tvättgodset skrynklas. Skrynkelskyddssekvensen kan förlängas upp till 12 timmar när Skrynkelskyddsfunktionen valts.
2. När programmet är klart, ställ programväljaren i läge "0".

ÄNDRA PROGRAM

Om programmet ändras under pågående torkprogram stannar torktumlaren. Start/Paus-lampan blinkar "◀▶".

För att starta det nya programmet, tryck på Start/Paus-knappen.

AVBRYTA ETT PROGRAM

Att avbryta torktumlaren under pågående program

1. Vrid programväljaren till Vådringsläget "3".
2. Tryck på Start/Paus-knappen. Vänta sedan minst 5 minuter så att torktumlaren hinner svalna innan du öppnar luckan. För din egen säkerhet stoppas programmet automatiskt om du öppnar luckan.
3. För att starta torktumlaren igen efter att luckan öppnats stänger du luckan och trycker på Start/Pausknappen en gång till.

DAGLIGT UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Rengör luddfiltret efter varje torkprogram:

1. Öppna luckan.
2. Dra filtret uppåt.
3. Öppna filtret.
4. Avlägsna luddet med en mjuk borste eller med fingrarna.
5. Stäng filtret.
6. Tryck tillbaka filtret ordentligt på plats.

Töm vattenbehållaren efter varje torkprogram.

1. Dra i handtaget för att ta ur vattenbehållaren.
2. Töm vattenbehållaren.
3. Sätt den tomma vattenbehållaren på plats igen genom att trycka den **hela vägen** tillbaka.

TÖMNINGSSYSTEM

Programmet 6 kg bomull är ämnat att motsvara en tvätt på 6 kg bomull som har centrifugerats med mer än 1000 varv per minut (rpm). En tvätt på 6 kg som har centrifugerats långsammare än 1000 varv per minut rekommenderar vi att ansluta torktumlaren till ett avlopp för att undvika tömningar av vattenbehållaren.

FELSÖKNING

Om torktumlaren inte fungerar som den ska bör du kontrollera följande punkter innan du kontaktar Service:

Torkningen tar för lång tid / tvätten blir inte tillräckligt torr:

- Har rätt program använts?
- Var tvättgodset mycket blött när det lades in i torktumlaren?
- Är luddfiltret smutsigt (filtrets kontrollampa lyser)?
- Är värmeväxlaren smutsigt? (Se bruksanvisningen)
- Är rumstemperaturen för hög?

Torktumlaren fungerar inte: (Efter ett strömavbrott ska du alltid trycka på Start/Pausknappen).

- Sitter stickkontakten ordentligt i eluttaget?
- Är det strömavbrott?
- Har det gått en säkring?
- Är luckan ordentligt stängd?
- Har ett program valts?
- Har Start/Pausknappen tryckts in?

Kontrolllampan för luddfiltret eller vattenbehållaren lyser:

- Är luddfiltret rent?
- Är vattenbehållaren tom?
- Sitter vattenbehållaren ordentligt på plats?
- Är värmeväxlaren ren?

Det droppar under torktumlaren:

- Sitter värmeväxlaren ordentligt på plats?
- Har ludd torkats bort från värmeväxlarens tätning?
- Har ludd torkats bort från luckans tätningslist?
- Sitter vattenbehållaren ordentligt på plats?

Alla programsekvensindikatorer blinkar:

- Kontakta service.

SERVICE

Om ovanstående kontroller inte avhjälper problemet ska du stänga av torktumlaren och kontakta Service (se garantin).

Var god uppgi:

- Problemets art.
- Torktumlarens typ och modell.
- Servicekoden (siffran efter ordet Service på typskylten) som sitter till höger när luckan är öppen.
- Din fullständiga adress och ditt telefonnummer.

SERVICE 0000 000 00000

